

# UNGO BOX

## Brugsanvisning, Model 5005

### Indledning

UNGO BOX er en amerikansk udviklet og produceret auto-alarm af høj kvalitet, specielt designet til at imødekomme de skrappe krav til alarmudstyr i moderne biler.

UNGO BOX produceres af den amerikanske virksomhed Techne Electronics Limited, som totalt har domineret det amerikanske marked siden 1975, med mere end 500.000 tilfredse kunder.

UNGO BOX er under konstant udvikling og markedstilpasning for at sikre kunderne den optimale beskyttelse og en problemfri betjening.

UNGO BOX indeholder mange spændende faciliteter, som efter Deres eget valg kan installeres i større eller mindre omfang, efter forudgående aftale med montøren.

For at dække alle muligheder kan denne beskrivelse eventuelt indeholde funktioner, som ikke indgår i Deres installation.

Vi gør opmærksom på at den totale udnyttelse af de nævnte funktioner naturligvis begrænses af vognens standard udstyr eller ekstra monteret udstyr.

Kontakt venligt Deres UNGO BOX forhandler såfremt De senere ønsker at få tilsluttet flere faciliteter, end dem som Deres forhandler normalt anbefaler til Deres vogn.

### UNGO BOX tilbyder special løsninger

Selv om UNGO BOX henvender sig til et bredt publikum, giver de mange faciliteter rige muligheder for frække og spændende løsninger.

Specielt i biler med centrallås systemer og el-drevne ruder/soltag, kan vi tilbyde unikke smarte løsninger som overgår Deres vildeste fantasi.

Ring og hør nærmere, - De bliver garanteret ikke skuffet.

### UNGO BOX bagrude streamer

Vi har i tidens løb modtaget mange henvendelser fra tilfredse kunder, som forespurgte omkring muligheden for at få udleveret en UNGO BOX alarmmærkat til bagruden.

For mange alarmmærkater i den samme bil tages normalt ikke seriøst, men vi har nu ladet fremstille et mindre eksemplar af den streamer, som vore forhandlere får udleveret til f.eks. butiksruder og indskrivningsskranker.

Vi har vedlagt et eksemplar af denne bagrudestreamer, og håber at den derved virker præventivt samtidigt med at den bringer budskabet om UNGO BOX rundt i fædrelandet.

Vi anbefaler at streameren placeres på den nederste del af bagruden, og ikke direkte på vognens lak, som evt. kan tage skade hvis streameren senere ønskes afmonteret.

Streamerens tåler maskinvask.

## **BETJENING AF UNGO BOX MODEL 5005**

### **Automatisk tilkobling**

Sæt tænding på vognen i minimum 5 sekunder, slå tændingen fra:

1. Advarselslampen lyser fast orange.

Luk alle sikrede zoner (døre/motorrum/bagagerum):

2. Sirenen afgiver et enkelt kort "blop" (kan evt. fjernes af hensyn til omgivelserne).
3. Positions- og baglys eller blinklys, blinker een gang.
4. Startspærringen aktiveres.

30 sekunder senere:

5. Centrallås systemet låses (automatisk låsning anbefales ikke)
6. El-ruderne kører op.
7. Advarselslampen blinker rødt, vognen er sikret.

### **Automatisk defekt by-pass**

Såfremt alarmen ikke afgiver et blop/blink når den sidste dør/bagagerum er lukket, er det fordi der er konstateret en defekt zone, i kredsløbet. Under alle omstændigheder kobler alarmen ind efter 5 minutter. Lås døren manuelt før den forlades. Det samme er tilfældet hvis en bil efterlades med åbenstående dør (eller defekt/snavset dørkontakt).

Hvis en eller flere af de tilsluttede zoner er defekt (irret/rustet til stel eller lign.), husker alarmen automatisk dette og informerer brugeren om fejlen ved frakobling af alarmen.

Se "Automatisk fejl diagnose".

### **Frakobling**

1. Lås op og åbn døren (lampen går på fast rødt lys, når døren åbnes).
2. Sæt tænding på indenfor 12 sekunder (ellers starter alarmen).
3. Tryk på den skjulte nød-frakoblingskontakt.

Alarmen er normalt tavs ved frakobling. Hvis alarmen afgiver et blop fra sirenen ved frakobling, har alarmen været aktiveret. Se "4 zoners alarm hukommelse".

Såfremt De ønsker at forlade vognen, uden alarm på, sætter De blot tænding på kortvarigt. Hvis lampen er slukket når tændingen slås fra, kobler alarmen ikke ind.

Ang. punkt 2 og 3, Deres forhandler kan ændre installationen således at der blot skal sættes tænding på vognen, hvilket giver en anelse mindre sikkerhed, men en lettere betjening.

### **Automatisk re-etablering**

Ved registrering af en alarm aktiveres sirene og blink i 30 sekunder, hvorefter alarmen straks er klar til en ny registrering. Hvis en zone bliver vedvarende defekt og aktiverer alarmen, ignoreres denne kreds automatisk og forbliver in-aktiv indtil alarmen frakobles.

### **4 zones alarm hukommelse**

Hvis alarmen afgiver et "blop" ved frakobling, har der været registreret en alarm under tilkobling (eller der er konstateret en defekt zone). Den tre-farvede lysdiode indikerer hvilken zone som har registreret alarm situationen, ved at blinke orange eller grøn i 20 sekunder.

4 zones alarm-hukommelsen slettes når tændingen igen slås fra:

1. Lange orange blink indikerer alarm/fejl fra dørene (zone 1).
2. Korte orange blink indikerer alarm/fejl fra bagagerum/motorrum (zone 2).
3. Lange grønne blink indikerer alarm/fejl fra vibrationsdetektoren (zone 3).
4. Korte grønne blink indikerer alarm/fejl fra ekstra tilsluttet alarmgiver (zone 4).

### **Automatisk fejl diagnose**

Hvis alarmeren afgiver et "blop" ved frakobling, er der registreret en vedvarende defekt zone (eller der er registreret en alarm under brugerens fravær). Den tre-farvede lysdiode indikerer hvilken zone som er defekt, når tændingen igen slås fra. Indikationen ophører efter 20 sekunder, eller hvis tændingen atter slås til. (Se venligst ovennævnte forklaring af de orange/grønne blink)

### **Nødfrakoblingskontakt**

Alarmeren frakobles ved først at sætte tænding på vognen og derefter aktivere nødfrakoblingskontakten. Spørg evt. forhandleren hvor nødfrakoblingskontakten er monteret i Deres bil.

Deres forhandler kan evt. ændre installationen således at der blot skal sættes tænding på vognen, hvilket giver en anelse mindre sikkerhed, men en lettere betjening.

### **5 års garanti**

UNGO BOX er en gennemtestet alarm af meget høj kvalitet, og dækkes af 5 års fabriksgaranti. Ved evt. fejl kræver Lindgaard/Pedersen styreboksen indsendt for gratis reparation. Forhandlers eventuelle arbejds løn i forbindelse med montering/afmontering dækkes ikke af Lindgaard · Pedersen.

De følgende betingelser kræves opfyldt for at garantien dækker:

1. Installation ifølge Lindgaard · Pedersen`s forskrifter, hos godkendt værksted.
2. Styreboks og detektor skal være monteret indvendig i vognens kabine, og ikke i motorrummet (Sirenen må gerne/skal være monteret i motorrummet).
3. Forhandleren har indsendt kundens garantikort til Lindgaard · Pedersen senest 14 dage efter installationen. Dette kort skal fremvises ved reklamation.

Skulle De ønske at flytte alarmeren over i en anden bil, anbefaler vi på det kraftigste at De blot indkøber en ny kabling/stik, for at sikre den bedst mulige kontakt med styreboksen i den nye bil. Undlad venligst at få klippet det gamle ledningsnet ud af den brugte bil. Dette kan evt. komme den nye ejer til gavn.

**BEMÆRK:** Rudemærkaterne fra den gamle bil skal indsendes til Lindgaard · Pedersen for at nye kan udleveres til den nye bil.

### **Flere fordelagtige egenskaber**

UNGO BOX er ikke en spændingsfald-alarm, og aktiveres derfor ikke af spændingsfald fra biltelefonen der ringer, elektrisk ventilator, kabine- eller motor-varmer eller lign.

I modsætning til de fleste alarmer, anvender UNGO BOX ikke ultra-lyd i kabinen, og man kan derfor roligt forlade vognen med vinduet eller soltaget på klem og uden at lukke ventilationssystemet, såfremt man ønsker at udnytte en brise som ventilation i kabinen.

### **Specielle kunde ønsker**

Lindgaard · Pedersen er også kendt for at kunne tilbyde unikke special design løsninger, som udnytter de moderne bilers stigende mængde elektronik i nye og spændende kombinationer.

Styring af el-drevne ruders/soltag er en af de mange spændende muligheder. Kræver Model 5005 + el-rude/soltags modul.