

## Kodning af AP900C:

Hvis du er kommet til at nulstille boksen eller, hvis vi ikke har haft filen til at sætte AP900C op herfra.

Find boksen frem. Når alle de respektive ledninger er monteret, samt betjeningsarmen er på plads.

Hold SW1 inde og drej tænding på bilen. Boksen kvitterer med 2 bip.

Slip derefter SW1 knappen.

Hold derefter bremse og kobling nede og tryk 1 gang SET+ på CM35.

Afvent herefter til boksen kvitterer med 3 bip.

Slip herefter bremse og kobling og fjern tænding.

Bilens Can Bus Protokol er nu gemt og du kan gå videre til opkodning af speeder.

P.S. Hvis piloten ikke bipper 3 gange, genkender den ikke bilens Can Bus protokol.

# AP900C Opsætningsguide

