


**INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 6900**



LogicSensor™


Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

Nødfrakoblingskontakt




Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

Kabinelys




Dørkontakter




Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning

Centrallås styring
Særskilt tegning



Antenne



Sort
Rød
Orange
Hvid/Brun

Violet Tændingsføler
12 volt ved tænding og start.


3-farvet lysdiode
Grøn Rød
Grå Grøn

Gul/Hvid (Kanal 3)
Gul (Kanal 2)
Blå/Sort (Kanal 4)

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt

Dioder
1N5404





Blinklysstyring

Kabine

Motorrum

Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)



Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt